

# Norol Cid

## ŚRODEK CZYSZCZĄCY I ODKAMIENIAJĄCY W PŁYNIE

### ZASTOSOWANIE

NOROL'CID to płynny środek czyszczący przeznaczony codziennego mycia i odkamieniania instalacji sanitarnych. Produkt ten może być stosowany na wszystkich powierzchniach (umywalki, wanny, prysznice, podsadzki) i szczególnie nadaje się do płytek, armatury, głowic prysznicowych i przycisków WC. Może być stosowany do czyszczenia płytek na basenach. NOROL'CID zapobiega odkładaniu się kamienia i kwasu moczowego na ścianach pomieszczeń sanitarnych. Pozwala również na codzienne usuwanie uciążliwych osadów tłuszczu z ciała i mydła. NOROL'CID przywraca oryginalny błysk czyszczonych powierzchni. „Diamentowy” zapach NOROL'CID eliminuje nieprzyjemne, intensywne zapachy i pozostawia przyjemne wrażenie świeżości. Produkt NOROL'CID nie zawiera kwasu solnego dla tego też może być stosowany do czyszczenia powierzchni nierdzewnych, emaliowanych i chromowanych.

### SPOSÓB UŻYCIA

Produkt rozpuszczony: od 1 do 5% - nałożyć roztwór, pozostawić na kilka sekund w przypadku mocnych zanieczyszczeń lub dużej ilości kamienia, następnie spłukać czystą wodą.

Produkt nierozpuszczony: rozpylić lub nałożyć produkt w przypadku mocnych zanieczyszczeń lub dużej ilości kamienia pozostawić na kilka minut, następnie spłukać.

Nie mieszać i nie stosować produktu z innymi środkami czyszczącymi.

### PARAMETRY FIZYCZNO - CHEMICZNE

Płyn przezroczysty o różowym zabarwieniu

pH roztworu 1% = 3,7 +/- 0,5

pH roztworu 5% = 4,5 +/- 0,5

Gęstość w temp. 20°C = 1,05 +/- 0,01

Zapach „diamentowy”

### OPAKOWANIA

Butelka z dozownikiem 1 l – ref. OH0588

Bańka 5l – ref OH0589

Rozpylacz 600 ml pusty – ref. OH6172

Kod G1210

### BEZPIECZEŃSTWO

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć wodą. Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie profesjonalnych użytkowników. Dostępna na stronie: [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com)

Firma ORAPI® EUROPE nie posiada pełnej wiedzy na temat

zastosowań, w jakich używane są jej produkty ani na temat warunków ich użytkowania. ORAPI® EUROPE nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie: prawidłowości zastosowania produktów w danym przypadku i w konkretnym celu. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej nie mogą w żadnym wypadku zastąpić prób wstępnych, które należy przeprowadzić w celu sprawdzenia adekwatności produktu względem każdego planowanego zastosowania.

### ORAPI

ORAPI EURODEC HYGIENE DIVISION  
to marka należąca do ORAPI Europe

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain  
5 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – Francja  
tel.: +33 (0)4 74 40 20 80 – Fax: +33 (0)4 74 40 20 81

[www.orapi.com](http://www.orapi.com)

ORAPI EUROPE® may not be aware of all applications in which its products are used and their conditions of employment. ORAPI EUROPE® assumes no responsibility for the suitability of its products for a particular use or purpose. The information should in no way replace the preliminary tests need to perform to verify the product's suitability for each case.